OUTEQ

3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8

PN: OU-MIF-FL8

User Manual



www.outeq.eu



Product Description:
A) Reflector Head
B) Side Control Button with Indicator
C) Aluminium Alloy Body
D) Tailcap
E) USB-C Charging Port with Rubber Cover

Specifications:
- Range: 189 m
- Light Source: 6x 3535 White LED (Flood) + 1x 5050 White LED (Spot)
- Beam Configurations: Focus / Flood / Focus+Flood
- Battery Type: Lithium-ion (Li-ion)
- Battery Capacity: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3.7V / 4.07Wh)
- Input: 5V⎓1A
- Charging Time: 3 h
- Lighting Modes: High, Medium, Low, Strobe, SOS
- Ingress Protection: IPX4
- Drop Rating: 1 m
- Product Dimensions: 92 x 25 x 23 mm
- Colour: Black
- Material: Aluminium Alloy, Anodized
- Weight: 91.3 g

Package Contents:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x 18350 Li-ion Battery, 1100 mAh
- 1x USB-C to USB-C Cable
- User Manual

Instructions For Use:
- **Charging:** Open the rubber cover to expose the USB-C charging port and connect it to a USB power source using the supplied cable. Charge the flashlight at 5V⎓1A; full charging takes approximately 3 hours. Make sure the flashlight is switched off before charging. Fully charge the flashlight before first use.
- **Switching On/Off:** With the flashlight off, single-click the side control button to turn it on, and click again to turn it off. The flashlight has a memory function and starts in the last used mode, except

the flash modes.

- **Changing Modes:** With the flashlight on, press and hold the button for 1.5 seconds to cycle through the beam configurations: Focus, Flood and Focus+Flood. Double-click the button to enter Strobe, double-click again to enter SOS, and single-click the button to return to the previous mode.
- **Replacing the Battery:** Open the flashlight body and insert the 18350 battery observing the correct polarity (+/-). Use only a battery of the specified type.

Note:
Before first use, remove the insulating film from the battery. The IPX4 rating protects against splashing water only; the flashlight is not waterproof and must not be immersed or used underwater. If the flashlight is not going to be used for a longer period, remove the battery. The reflector head may become hot after prolonged use at higher output.

WARNING - Risk of Eye Damage:

- The flashlight emits intense light. Do not look directly into the lit light source.
- Do not point the light beam at the eyes of people or animals.
- Do not shine the light at drivers, cyclists or machine operators - there is a risk of glare and an accident.
- Keep out of reach of children. Do not allow children to play with the flashlight.
- Do not use the flashlight as a signalling device in road traffic without proper shielding.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble or burn the product, whether in use or not. The IPX4 rating protects only against splashing water, not against immersion or underwater use.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Use only 18350 Li-ion batteries of the specified type. Do not use damaged, deformed, or leaking batteries, do not short-circuit the terminals, and do not dispose of batteries in fire.
- Make sure the rubber cover of the USB-C port is properly closed when the flashlight is not being charged.
- The reflector head may become hot during prolonged use at higher output. Avoid touching the head immediately after use and allow it to cool down.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

Warranty does not apply in the following cases:
Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:
It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.
This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
In accordance with Regulation (EU) 2023/1542, the battery in this product is removable and replaceable by the end user using commonly available tools.
This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@outeq.eu.

Popis produktu: CZ
A) Reflektorová hlava
B) Postranní ovládací tlačítko s indikátorem
C) Tělo z hliníkové slitiny
D) Koncové víčko
E) Nabíjecí port USB-C s gumovou krytkou

Specifikace:
- Dosvit: 189 m
- Světelný zdroj: 6x bílá LED 3535 (rozptýlený svazek) + 1x bílá LED 5050 (bodový svazek)
- Konfigurace svazku: Bodový / Rozptýlený / Bodový+Rozptýlený
- Typ baterie: Lithium-iontová (Li-ion)
- Kapacita baterie: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Vstup: 5V⎓1A
- Doba nabíjení: 3 h
- Režimy svícení: Vysoký, Střední, Nízký, Stroboskop, SOS
- Krytí: IPX4
- Odolnost proti pádu: 1 m
- Rozměry produktu: 92 x 25 x 23 mm
- Barva: Černá
- Materiál: Hliníková slitina, eloxovaná
- Hmotnost: 91,3 g

Obsah balení:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x baterie 18350 Li-ion, 1100 mAh
- 1x kabel USB-C na USB-C
- Uživatelská příručka

Pokyny k použití:
- **Nabíjení:** Odklopte gumovou krytku, čímž odkryjete nabíjecí port USB-C, a přiloženým kabelem jej propojte se zdrojem napájení USB. Svítilnu nabíjejte při 5V⎓1A; úplné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Před nabíjením se ujistěte, že je svítilna vypnutá. Před prvním použitím svítilnu plně nabijte.
- **Zapnutí a vypnutí:** Při vypnuté svítilně ji jedním stiskem postranního ovládacího tlačítka zapnete, dalším stiskem ji vypnete. Svítilna má paměťovou funkci a spustí se v naposledy použitém režimu, kromě blikacích režimů.
- **Přepínání režimů:** Při zapnuté svítilně podržením tlačítka po dobu 1,5 sekundy procházíte konfigurace svazku: Bodový, Rozptýlený a Bodový+Rozptýlený. Dvojklikem na tlačítko přejdete do režimu Stroboskop, dalším dvojklikem do režimu SOS a jedním stiskem tlačítka se vrátíte do předchozího režimu.
- **Výměna baterie:** Otevřete tělo svítilny a vložte baterii 18350 se správnou polaritou (+/-). Používejte pouze baterii předepsaného typu.

Poznámka:
Před prvním použitím vyjměte z baterie izolační fólii. Krytí IPX4 chrání pouze proti stříkající vodě; svítilna není vodotěsná a nesmí být ponořena ani používána pod vodou. Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterii. Reflektorová hlava se po delším provozu na vyšším výkonu může zahřát.

VAROVÁNÍ - Riziko poškození zraku:
- Svítilna vyzařuje intenzivní světlo. Nedívejte se přímo do rozsvíceného zdroje.
- Nemiřte světelným paprskem do očí osob ani zvířat.
- Nesviťte na řidiče vozidel, cyklisty ani obsluhu strojů - hrozí oslnění a nehoda.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem si se svítilnou hrát.
- Nepoužívejte svítilnu jako signalizační zařízení v silničním provozu bez řádného odclonění.

Důležité bezpečnostní pokyny:
- Produkt nerozebírejte ani nespalujte, bez ohledu na to, zda je používán či nikoli. Krytí IPX4 chrání pouze proti stříkající vodě, nikoli proti ponoření nebo použití pod vodou.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi ani čisticími prostředky. Používejte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používejte pouze baterie 18350 Li-ion předepsaného typu. Nepoužívejte poškozené, zdeformované nebo vytékající baterie, nezkratujte póly a baterie nevhazujte do ohně.

- Pokud svítilnu nenabíjíte, dbejte na to, aby byla gumová krytka portu USB-C řádně uzavřená.
- Reflektorová hlava se při delším provozu na vyšším výkonu může zahřát. Bezprostředně po použití se hlavy nedotýkejte a nechte ji vychladnout.
- Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o běžný provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a před dalším použitím jej nechat vychladnout.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
Poškození při nesprávné přepravě, přírodní katastrofy (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidská chyba, nesprávné používání produktu nebo neautorizované úpravy/změny dílů.

Poznámka:
Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu.
Tento produkt spadá pod směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti prosím odevzdejte produkt na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Baterie v tomto výrobku je v souladu s nařízením (EU) 2023/1542 vyjímatelná a vyměnitelná koncovým uživatelem pomocí běžně dostupných nástrojů.
Tento produkt je v souladu s požadavky platných směrnic a norem EU.
Posouzení shody bylo provedeno podle příslušných předpisů.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@outeq.eu.

SK

Popis produktu:
A) Reflektorová hlava
B) Bočné ovládacie tlačidlo s indikátorom
C) Telo z hliníkovej zliatiny
D) Koncový uzáver
E) Nabíjací port USB-C s gumovou krytkou

Špecifikácie:
- Dosvit: 189 m
- Svetelný zdroj: 6x biela LED 3535 (rozptýlený lúč) + 1x biela LED 5050 (bodový lúč)
- Konfigurácie lúča: Bodový / Rozptýlený / Bodový+Rozptýlený
- Typ batérie: Lítium-iónová (Li-ion)
- Kapacita batérie: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Vstup: 5V⎓1A
- Doba nabíjania: 3 h
- Režimy svietenia: Vysoký, Stredný, Nízky, Stroboskop, SOS
- Stupeň ochrany: IPX4
- Odolnosť proti pádu: 1 m
- Rozmery produktu: 92 x 25 x 23 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: Eloxovaná hliníková zliatina
- Hmotnosť: 91,3 g

Obsah balenia:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x batéria 18350 Li-ion, 1100 mAh
- 1x kábel USB-C na USB-C
- Návod na použitie

Pokyny na použitie:
- **Nabíjanie:** Odklopte gumovú krytku, čím odkryjete nabíjací port USB-C, a pomocou dodaného kábla ho pripojte k zdroju napájania USB. Svietidlo nabíjajte pri 5V⎓1A; úplné nabitie trvá približne 3 hodiny. Pred nabíjaním sa uistite, že je svietidlo vypnuté. Pred prvým použitím svietidlo úplne nabite.
- **Zapnutie/vypnutie:** Keď je svietidlo vypnuté, jedným stlačením bočného ovládacieho tlačidla ho zapnete a ďalším stlačením

vypnete. Svietidlo má pamäťovú funkciu a spustí sa v naposledy použitom režime, s výnimkou blikacích režimov.
- **Zmena režimov:** Keď je svietidlo zapnuté, podržaním tlačidla na 1,5 sekundy prepínate konfigurácie lúča: Bodový, Rozptýlený a Bodový+Rozptýlený. Dvojitým stlačením tlačidla prejdete do režimu Stroboskop, ďalším dvojitým stlačením do režimu SOS a jedným stlačením tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho režimu.
- **Výmena batérie:** Otvorte telo svietidla a vložte batériu 18350, pričom dodržte správnu polaritu (+/–). Používajte iba batériu predpísaného typu.

Poznámka:
Pred prvým použitím odstráňte z batérie izolačnú fóliu. Stupeň ochrany IPX4 chráni iba pred striekajúcou vodou; svietidlo nie je vodotesné a nesmie sa ponárať ani používať pod vodou. Ak svietidlo dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu. Reflektorová hlava sa môže pri dlhšom používaní s vyšším výkonom zahriať.

VAROVANIE - Riziko poškodenia zraku:
- Svietidlo vyžaruje intenzívne svetlo. Nepozerajte sa priamo do rozsvieteného zdroja svetla.
- Nemierte svetelným lúčom do očí osôb ani zvierat.
- Nesvieťte na vodičov vozidiel, cyklistov ani obsluhu strojov - hrozí oslnenie a nehoda.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa so svietidlom.
- Nepoužívajte svietidlo ako signalizačné zariadenie v cestnej premávke bez riadneho zaclonenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny:
- Výrobok NEROZOBERAJTE ani nespaľujte, bez ohľadu na to, či sa práve používa. Stupeň ochrany IPX4 chráni iba pred striekajúcou vodou, nie pred ponorením ani použitím pod vodou.
- Nepoužívajte výrobok pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti ani v prašnom prostredí.
- Výrobok nečistite chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používajte iba Li-ion batérie 18350 predpísaného typu. Nepoužívajte poškodené, zdeformované alebo vytekajúce batérie, neskratujte kontakty a batérie nevhadzujte do ohňa.
- Ak sa svietidlo nenabíja, dbajte na to, aby bola gumová krytka portu USB-C riadne uzavretá.
- Reflektorová hlava sa môže pri dlhšom používaní s vyšším výkonom zahriať. Bezprostredne po použití sa hlavy nedotýkajte a nechajte ju vychladnúť.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Výrobok sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o bežný prevádzkový stav, ktorý nie je dôvodom na obavy. Ak spozorujete nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame zariadenie odpojiť od nabíjania a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento výrobok nie je určený na používanie ako hračka.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním výrobku alebo neoprávnenými úpravami či výmenami dielov.

Poznámka:
Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia alebo zraneniu.
Tento výrobok podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Po skončení jeho životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542 môže koncový používateľ batériu v tomto výrobku vybrať a vymeniť pomocou bežne dostupných nástrojov.
Tento výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ.
Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@outeq.eu.

Produktbeschreibung: DE
A) Reflektorkopf
B) Seitliche Bedientaste mit Anzeige
C) Gehäuse aus Aluminiumlegierung
D) Endkappe
E) USB-C-Ladeanschluss mit Gummiabdeckung

Technische Daten:
- Leuchtweite: 189 m
- Lichtquelle: 6x weiße LED 3535 (Flutlicht) + 1x weiße LED 5050 (Punktlicht)
- Strahlkonfigurationen: Punkt / Flut / Punkt+Flut
- Akkutyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
- Akkukapazität: 1x 18350 Li-Ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Eingang: 5V⎓1A
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtmodi: Hoch, Mittel, Niedrig, Stroboskop, SOS
- Schutzart: IPX4
- Fallhöhe: 1 m
- Produktabmessungen: 92 x 25 x 23 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminiumlegierung, eloxiert
- Gewicht: 91,3 g

Verpackungsinhalt:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x 18350-Li-Ionen-Akku, 1100 mAh
- 1x USB-C-auf-USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:
- **Aufladen:** Öffnen Sie die Gummiabdeckung, um den USB-C-Ladeanschluss freizulegen, und verbinden Sie ihn mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einer USB-Stromquelle. Laden Sie die Taschenlampe mit 5V⎓1A; eine vollständige Ladung dauert etwa 3 Stunden. Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe vor dem Laden ausgeschaltet ist. Laden Sie die Taschenlampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- **Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einmal die seitliche Bedientaste, um sie einzuschalten, und drücken Sie erneut, um sie auszuschalten. Die Taschenlampe verfügt über eine Speicherfunktion und startet im zuletzt verwendeten Modus, mit Ausnahme der Blinkmodi.
- **Moduswechsel:** Halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Strahlkonfigurationen Punkt, Flut und Punkt+Flut zu wechseln. Durch Doppelklicken auf die Taste gelangen Sie in den Stroboskop-Modus, durch erneutes Doppelklicken in den SOS-Modus, und mit einem einfachen Tastendruck kehren Sie in den vorherigen Modus zurück.
- **Austauschen des Akkus:** Öffnen Sie das Gehäuse der Taschenlampe und setzen Sie den 18350-Akku unter Beachtung der richtigen Polarität (+/–) ein. Verwenden Sie ausschließlich einen Akku des angegebenen Typs.

Hinweis:
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Isolierfolie vom Akku. Die Schutzart IPX4 schützt nur vor Spritzwasser; die Taschenlampe ist nicht wasserdicht und darf nicht eingetaucht oder unter Wasser verwendet werden. Wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie den Akku. Der Reflektorkopf kann sich bei längerem Betrieb mit hoher Leistung erhitzen.

WARNUNG - Gefahr von Augenschäden:
- Die Taschenlampe strahlt intensives Licht aus. Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf die Augen von Menschen oder Tieren.
- Leuchten Sie nicht auf Fahrzeugführer, Radfahrer oder Maschinenbediener - es besteht die Gefahr von Blendung und Unfällen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit der Taschenlampe spielen.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht ohne geeignete Abschirmung als Signalgerät im Straßenverkehr.

Wichtige Sicherheitshinweise:
- Das Produkt NICHT zerlegen oder verbrennen, unabhängig davon, ob es gerade verwendet wird oder nicht. Die Schutzart IPX4 schützt nur vor Spritzwasser, nicht vor dem Eintauchen oder der Verwendung unter Wasser.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie ausschließlich 18350-Li-Ionen-Akkus des angegebenen Typs. Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder

auslaufenden Akkus, schließen Sie die Kontakte nicht kurz und werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
- Achten Sie darauf, dass die Gummiabdeckung des USB-C-Anschlusses ordnungsgemäß geschlossen ist, wenn die Taschenlampe nicht geladen wird.
- Der Reflektorkopf kann sich bei längerem Betrieb mit hoher Leistung erhitzen. Berühren Sie den Kopf nicht unmittelbar nach dem Gebrauch und lassen Sie ihn abkühlen.
- Die Verwendung von nicht kompatiblem Zubehör kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Falls Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, empfehlen wir, das Gerät vom Ladegerät zu trennen und es vor der weiteren Verwendung abkühlen zu lassen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge oder Erdbeben, menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen beziehungsweise den Austausch von Teilen.

Hinweis:
Die Sicherheitshinweise und Anweisungen müssen befolgt werden, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 kann der Akku dieses Produkts vom Endnutzer mithilfe handelsüblicher Werkzeuge entfernt und ausgetauscht werden.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.
Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte unter customercare@outeq.eu an den Hersteller.

Termékleírás:
A) Reflektorfej
B) Oldalsó vezérlőgomb jelzőfénnyel
C) Alumíniumötvözet ház
D) Zárósapka
E) USB-C töltőcsatlakozó gumifedéllel

Műszaki adatok:
- Hatótávolság: 189 m
- Fényforrás: 6x 3535 fehér LED (szórt fény) + 1x 5050 fehér LED (pontfény)
- Fénysugár-konfigurációk: Pont / Szórt / Pont+Szórt
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion (Li-ion)
- Akkumulátorkapacitás: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Bemenet: 5V⎓1A
- Töltési idő: 3 óra
- Világítási módok: Magas, Közepes, Alacsony, Villogó, SOS
- Védettség: IPX4
- Leejtésállóság: 1 m
- Termék méretei: 92 x 25 x 23 mm
- Szín: Fekete
- Anyag: Eloxált alumíniumötvözet
- Tömeg: 91,3 g

A csomag tartalma:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x 18350 Li-ion akkumulátor, 1100 mAh
- 1x USB-C–USB-C kábel
- Használati útmutató

Használati utasítás:
- **Töltés:** Nyissa fel a gumifedelet az USB-C töltőcsatlakozó eléréséhez, majd a mellékelt kábellel csatlakoztassa egy USB-tápforráshoz. A lámpát 5V⎓1A értéken töltse; a teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa ki van kapcsolva. Az első használat előtt teljesen töltse fel a lámpát.
- **Be- és kikapcsolás:** Kikapcsolt lámpánál az oldalsó vezérlőgomb egyszeri megnyomásával kapcsolhatja be, újabb megnyomással pedig

kikapcsolhatja. A lámpa memóriafunkcióval rendelkezik, és az utoljára használt üzemmódban indul el, kivéve a villogó üzemmódokat.

- **Üzemmódváltás:** Bekapcsolt lámpánál tartsa lenyomva a gombot 1,5 másodpercig a fénysugár-konfigurációk közötti váltáshoz: Pont, Szórt és Pont+Szórt. A gomb kétszeri gyors megnyomásával a Villogó üzemmódba, újabb kettős megnyomással az SOS üzemmódba léphet, a gomb egyszeri megnyomásával pedig visszatérhet az előző üzemmódba.
- **Az akkumulátor cseréje:** Nyissa ki a lámpatestet, és helyezze be a 18350 akkumulátort a megfelelő polaritás (+/–) betartásával. Kizárólag az előírt típusú akkumulátort használja.

Megjegyzés:
Az első használat előtt távolítsa el a szigetelőfóliát az akkumulátorról. Az IPX4 védettség csak fröccsenő víz ellen véd; a lámpa nem vízálló, nem szabad vízbe meríteni vagy víz alatt használni. Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort. A reflektorfej hosszabb ideig tartó, nagyobb teljesítményű használat során felforrósodhat.

FIGYELMEZTETÉS - Szemkárosodás veszélye:

- A lámpa intenzív fényt bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt fényforrásba.
- Ne irányítsa a fénysugarat emberek vagy állatok szemébe.
- Ne világítson járművezetőkre, kerékpárosokra vagy gépkezelőkre - vakítás és baleset veszélye áll fenn.
- Tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a lámpával.
- Megfelelő árnyékolás nélkül ne használja a lámpát jelzőeszközként a közúti forgalomban.

Fontos biztonsági előírások:

- NE szerelje szét és ne égesse el a terméket, függetlenül attól, hogy használatban van-e. Az IPX4 védettség csak fröccsenő víz ellen véd, vízbe merítés vagy víz alatti használat ellen nem.
- Ne használja a terméket szélsőségesen magas hőmérsékleten, magas páratartalmú vagy poros környezetben.
- Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- Kizárólag az előírt típusú 18350 Li-ion akkumulátorokat használja. Ne használjon sérült, deformálódott vagy szivárgó akkumulátorokat, ne zárja rövidre az érintkezőket, és ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
- Ügyeljen arra, hogy az USB-C port gumifedele megfelelően le legyen zárva, amikor a lámpa nincs töltés alatt.
- A reflektorfej hosszabb ideig tartó, nagyobb teljesítményű használat során felforrósodhat. Közvetlenül használat után ne érintse meg a fejet, és várja meg, amíg lehűl.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülés vagy anyagi kár veszélyével járhat.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális működési jelenség, és nem ad okot aggodalomra. Szokatlanul magas hőmérséklet esetén javasoljuk, hogy válassza le a készüléket a töltőről, és az ismételt használat előtt hagyja lehűlni.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. A termék nem játékszer.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

A garancia nem érvényes a következő esetekben:
Nem megfelelő szállításból, természeti katasztrófából – például árvízből, tűzből, villámcsapásból vagy földrengésből –, emberi hibából, helytelen használatból, illetve engedély nélküli módosításból vagy alkatrészcseréből eredő károk.

Megjegyzés:
A berendezés károsodásának és a személyi sérüléseknek az elkerülése érdekében fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és az utasításokat.
A termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, ezért nem helyezhető a szokásos háztartási hulladék közé. Élettartama végén adja le elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt megfelelő gyűjtőhelyen.
Az (EU) 2023/1542 rendeletnek megfelelően a termékben található akkumulátor a végfelhasználó által, általánosan elérhető szerszámok segítségével eltávolítható és kicserélhető.
A termék megfelel az alkalmazandó uniós irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségértékelést a vonatkozó előírások szerint végezték el. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi.
Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz a customercare@outeq.eu e-mail-címen.

PL

Opis produktu:
A) Głowica reflektora
B) Boczny przycisk sterowania ze wskaźnikiem
C) Korpus ze stopu aluminium
D) Nakrętka tylna
E) Port ładowania USB-C z gumową osłoną

Specyfikacja:
- Zasięg: 189 m
- Źródło światła: 6x biała dioda LED 3535 (światło rozproszone) + 1x biała dioda LED 5050 (światło punktowe)
- Konfiguracje wiązki: Punktowa / Rozproszona / Punktowa+Rozproszona
- Typ akumulatora: Litowo-jonowy (Li-ion)
- Pojemność akumulatora: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Wejście: 5V⎓1A
- Czas ładowania: 3 h
- Tryby świecenia: Wysoki, Średni, Niski, Stroboskop, SOS
- Stopień ochrony: IPX4
- Odporność na upadek: 1 m
- Wymiary produktu: 92 x 25 x 23 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: Anodowany stop aluminium
- Masa: 91,3 g

Zawartość opakowania:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x akumulator 18350 Li-ion, 1100 mAh
- 1x przewód USB-C–USB-C
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:
- **Ładowanie:** Odchyl gumową osłonę, aby odsłonić port ładowania USB-C, i za pomocą dostarczonego przewodu podłącz go do źródła zasilania USB. Ładuj latarkę przy 5V⎓1A; pełne ładowanie trwa około 3 godzin. Przed ładowaniem upewnij się, że latarka jest wyłączona. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj latarkę.
- **Włączanie i wyłączanie:** Gdy latarka jest wyłączona, jedno naciśnięcie bocznego przycisku sterowania włącza ją, a kolejne naciśnięcie wyłącza. Latarka ma funkcję pamięci i uruchamia się w ostatnio używanym trybie, z wyjątkiem trybów migających.
- **Zmiana trybów:** Gdy latarka jest włączona, przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby przełączać konfiguracje wiązki: Punktowa, Rozproszona i Punktowa+Rozproszona. Dwukrotne naciśnięcie przycisku uruchamia tryb Stroboskop, kolejne dwukrotne naciśnięcie - tryb SOS, a pojedyncze naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego trybu.
- **Wymiana akumulatora:** Otwórz korpus latarki i włóż akumulator 18350, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+/–). Używaj wyłącznie akumulatora określonego typu.

Uwaga:
Przed pierwszym użyciem usuń folię izolacyjną z akumulatora. Stopień ochrony IPX4 chroni wyłącznie przed bryzgami wody; latarka nie jest wodoszczelna i nie wolno jej zanurzać ani używać pod wodą. Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij z niej akumulator. Głowica reflektora może nagrzewać się podczas dłuższej pracy z większą mocą.

OSTRZEŻENIE - Ryzyko uszkodzenia wzroku:
- Latarka emituje intensywne światło. Nie patrz bezpośrednio we włączone źródło światła.
- Nie kieruj wiązki światła w oczy ludzi ani zwierząt.
- Nie świeć na kierowców pojazdów, rowerzystów ani operatorów maszyn - istnieje ryzyko oślepienia i wypadku.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się latarką.
- Nie używaj latarki jako urządzenia sygnalizacyjnego w ruchu drogowym bez odpowiedniego osłonięcia.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:
- NIE demontuj ani nie spalaj produktu, niezależnie od tego, czy jest używany. Stopień ochrony IPX4 chroni wyłącznie przed bryzgami wody, a nie przed zanurzeniem ani używaniem pod wodą.
- Nie używaj produktu w skrajnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności ani w zapylonym środowisku.
- Nie czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używaj wyłącznie akumulatorów Li-ion 18350 określonego typu. Nie używaj akumulatorów uszkodzonych, zdeformowanych ani nieszczel-

nych, nie zwieraj styków i nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Upewnij się, że gumowa osłona portu USB-C jest prawidłowo zamknięta, gdy latarka nie jest ładowana.
- Głowica reflektora może nagrzewać się podczas dłuższej pracy z większą mocą. Nie dotykaj głowicy bezpośrednio po użyciu i poczekaj, aż ostygnie.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzenia.
- Produkt może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko eksploatacyjne i nie stanowi powodu do niepokoju. W przypadku zauważenia nietypowo wysokiej temperatury zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.
- Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, pożary, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi, błędem człowieka, niewłaściwym użytkowaniem produktu albo nieautoryzowanymi modyfikacjami lub wymianą części.

Uwaga:
Przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji jest niezbędne, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub odniesienia obrażeń.
Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 akumulator w tym produkcie może zostać wyjęty i wymieniony przez użytkownika końcowego przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.
Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@outeq.eu.

Περιγραφή προϊόντος: GR
A) Κεφαλή ανακλαστήρα
B) Πλευρικό κουμπί ελέγχου με ενδεικτική λυχνία
C) Σώμα από κράμα αλουμινίου
D) Πίσω καπάκι
E) Θύρα φόρτισης USB-C με λαστιχένιο κάλυμμα

Προδιαγραφές:
- Εμβέλεια: 189 m
- Πηγή φωτός: 6x λευκή LED 3535 (διάχυτη δέσμη) + 1x λευκή LED 5050 (εστιασμένη δέσμη)
- Διαμορφώσεις δέσμης: Εστιασμένη / Διάχυτη / Εστιασμένη+Διάχυτη
- Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (Li-ion)
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Είσοδος: 5V⎓1A
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες
- Λειτουργίες φωτισμού: Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή, Στροβοσκοπική, SOS
- Βαθμός προστασίας: IPX4
- Αντοχή σε πτώση: 1 m
- Διαστάσεις προϊόντος: 92 x 25 x 23 mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Βάρος: 91,3 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x μπαταρία 18350 Li-ion, 1100 mAh
- 1x καλώδιο USB-C σε USB-C
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:
- **Φόρτιση:** Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα για να αποκαλύψετε τη θύρα φόρτισης USB-C και συνδέστε την με μια πηγή τροφοδοσίας USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο. Φορτίζετε τον φακό με 5V⎓1A. η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι απενεργοποιημένος πριν από τη φόρτιση. Φορτίστε πλήρως τον φακό πριν από την πρώτη χρήση.
- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Με τον φακό απενεργοποιημένο,

πατήστε μία φορά το πλευρικό κουμπί ελέγχου για να τον ενεργοποιήσετε και πατήστε ξανά για να τον απενεργοποιήσετε. Ο φακός διαθέτει λειτουργία μνήμης και ξεκινά στην τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε, με εξαίρεση τις λειτουργίες που αναβοσβήνουν.

- **Αλλαγή λειτουργιών:** Με τον φακό ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 1,5 δευτερόλεπτο για να εναλλάσσεστε μεταξύ των διαμορφώσεων δέσμης: Εστιασμένη, Διάχυτη και Εστιασμένη+Διάχυτη. Πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί για να μεταβείτε στη Στροβοσκοπική λειτουργία, πατήστε ξανά δύο φορές για τη λειτουργία SOS και πατήστε μία φορά το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία.
- **Αντικατάσταση μπαταρίας:** Ανοίξτε το σώμα του φακού και τοποθετήστε την μπαταρία 18350, τηρώντας τη σωστή πολικότητα (+/–). Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρία του καθορισμένου τύπου.

Σημείωση:
Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη από την μπαταρία. Ο βαθμός προστασίας IPX4 παρέχει προστασία μόνο από πιτσιλίσματα νερού· ο φακός δεν είναι αδιάβροχος και δεν πρέπει να βυθίζεται ούτε να χρησιμοποιείται κάτω από το νερό. Εάν ο φακός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Η κεφαλή του ανακλαστήρα μπορεί να θερμανθεί έπειτα από παρατεταμένη χρήση σε υψηλότερη ισχύ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Κίνδυνος βλάβης των ματιών:

- Ο φακός εκπέμπει έντονο φως. Μην κοιτάζετε απευθείας την αναμμένη πηγή φωτός.
- Μην κατευθύνετε τη δέσμη φωτός στα μάτια ανθρώπων ή ζώων.
- Μη φωτίζετε οδηγούς οχημάτων, ποδηλάτες ή χειριστές μηχανημάτων - υπάρχει κίνδυνος θάμβωσης και ατυχήματος.
- Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τον φακό.
- Μη χρησιμοποιείτε τον φακό ως συσκευή σηματοδότησης στην οδική κυκλοφορία χωρίς κατάλληλη θωράκιση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- MHN αποσυναρμολογείτε και μην καίτε το προϊόν, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται ή όχι. Ο βαθμός προστασίας IPX4 παρέχει προστασία μόνο από πιτσιλίσματα νερού, όχι από βύθιση ή χρήση κάτω από το νερό.
- Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή περιβάλλον με πολλή σκόνη.
- MHN καθαρίζετε το προϊόν με χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιείτε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες Li-ion 18350 του καθορισμένου τύπου. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες, παραμορφωμένες ή μπαταρίες με διαρροή, μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες και μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχένιο κάλυμμα της θύρας USB-C είναι σωστά κλεισμένο όταν ο φακός δεν φορτίζεται.
- Η κεφαλή του ανακλαστήρα μπορεί να θερμανθεί κατά την παρατεταμένη χρήση σε υψηλότερη ισχύ. Αποφεύγετε να αγγίζετε την κεφαλή αμέσως μετά τη χρήση και αφήστε την να κρυώσει.
- Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Το προϊόν ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνούς ή σεισμούς, ανθρώπινο σφάλμα, λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:
Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας και οι οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό ή τραυματισμού. Το προϊόν υπάγεται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την

ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, η μπαταρία αυτού του προϊόντος μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από τον τελικό χρήστη με τη χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
Όλα τα εμπορικά σήματα και τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση customercare@outeq.eu.

DK

Produktbeskrivelse:
A) Reflektorhoved
B) Sidebetjeningsknap med indikator
C) Hus af aluminiumlegering
D) Endedæksel
E) USB-C-opladningsport med gummidæksel

Specifikationer:
- Lysrækkevidde: 189 m
- Lyskilde: 6x hvid LED 3535 (spredt lys) + 1x hvid LED 5050 (punktlys)
- Strålekonfigurationer: Punkt / Spredt / Punkt+Spredt
- Batteritype: Lithium-ion (Li-ion)
- Batterikapacitet: 1x 18350 Li-ion, 1100 mAh (3,7V / 4,07Wh)
- Indgang: 5V⎓1A
- Opladningstid: 3 timer
- Lystilstande: Høj, Mellem, Lav, Stroboskop, SOS
- Kapslingsklasse: IPX4
- Faldsikring: 1 m
- Produktmål: 92 x 25 x 23 mm
- Farve: Sort
- Materiale: Anodiseret aluminiumlegering
- Vægt: 91,3 g

Pakkens indhold:
- 1x 3100lm, IPX4, Mini FlashLight FL8
- 1x 18350 Li-ion-batteri, 1100 mAh
- 1x USB-C til USB-C-kabel
- Brugervejledning

Brugsanvisning:
- **Opladning:** Åbn gummidækslet for at få adgang til USB-C-opladningsporten, og slut den til en USB-strømkilde ved hjælp af det medfølgende kabel. Oplad lommelygten ved 5V⎓1A; en fuld opladning tager cirka 3 timer. Sørg for, at lommelygten er slukket, inden den oplades. Oplad lommelygten helt inden første brug.
- **Tænd/sluk:** Når lommelygten er slukket, skal du trykke én gang på sidebetjeningsknappen for at tænde den og trykke igen for at slukke den. Lommelygten har en hukommelsesfunktion og starter i den senest anvendte tilstand, bortset fra blinktilstandene.
- **Skift af tilstand:** Når lommelygten er tændt, skal du holde knappen nede i 1,5 sekunder for at skifte mellem strålekonfigurationerne: Punkt, Spredt og Punkt+Spredt. Dobbeltklik på knappen for at aktivere Stroboskop, dobbeltklik igen for at aktivere SOS, og tryk én gang på knappen for at vende tilbage til den forrige tilstand.
- **Udskiftning af batteri:** Åbn lommelygtens hus, og isæt 18350-batteriet med korrekt polaritet (+/−). Brug kun et batteri af den angivne type.

Bemærk:
Fjern isoleringsfilmen fra batteriet inden første brug. IPX4-klassificeringen beskytter kun mod vandsprøjt; lommelygten er ikke vandtæt og må ikke nedsænkes i vand eller bruges under vand. Hvis lommelygten ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet tages ud. Reflektorhovedet kan blive varmt efter længere tids brug med højere lysstyrke.

ADVARSEL - Risiko for øjenskader:
- Lommelygten udsender intenst lys. Se ikke direkte ind i den tændte lyskilde.
- Ret ikke lysstrålen mod øjnene på mennesker eller dyr.
- Lys ikke på bilister, cyklister eller maskinførere - der er risiko for blænding og ulykker.

- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad ikke børn lege med lommelygten.
- Brug ikke lommelygten som signaludstyr i trafikken uden passende afskærmning.

Vigtige sikkerhedsanvisninger:
- Produktet må IKKE skilles ad eller brændes, uanset om det er i brug eller ej. IPX4-klassificeringen beskytter kun mod vandsprøjt, ikke mod nedsænkning eller brug under vand.
- Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- Produktet må IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug kun 18350 Li-ion-batterier af den angivne type. Brug ikke beskadigede, deformerede eller utætte batterier, kortslut ikke polerne, og bortskaf ikke batterier i åben ild.
- Sørg for, at USB-C-portens gummidæksel er korrekt lukket, når lommelygten ikke oplades.
- Reflektorhovedet kan blive varmt ved længere tids brug med højere lysstyrke. Undgå at berøre hovedet umiddelbart efter brug, og lad det køle af.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for personskade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftstilstand og giver ikke anledning til bekymring. Hvis du bemærker en usædvanligt høj temperatur, anbefales det at afbryde opladningen og lade enheden køle af, inden den bruges igen.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Produktet er ikke beregnet til brug som legetøj.
- Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer såsom oversvømmelser, brande, lynnedslag eller jordskælv, menneskelige fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer eller udskiftninger af dele.

Bemærk:
Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne for at undgå risiko for beskadigelse af udstyret eller personskade.
Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal det afleveres på et egnet indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
I henhold til forordning (EU) 2023/1542 kan batteriet i dette produkt fjernes og udskiftes af slutbrugeren ved hjælp af almindeligt tilgængeligt værktøj.
Dette produkt opfylder kravene i de gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurderingen er udført i henhold til de relevante bestemmelser.
Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
Ved problemer eller tvivlsspørgsmål bedes du kontakte producenten på customercare@outeq.eu.

Producer/Importer: Ingredi Europa s.r.o.
Email: customercare@outeq.eu
www.outeq.eu
Phone: +420608663085
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.outeq.eu

Made in China

HOT