

OUTEQ


780lm, IP44, FlashLight FL6

PN: OU-F-FL6

User Manual



www.outeq.eu



Product Description:

- A) Reflector Head
- B) Side Control Button
- C) Aluminium Alloy Body
- D) Waist Clip
- E) Magnetic Tailcap
- F) Charging Cable USB-C to USB-C
- G) Battery 18650

Specifications:

- Range: 160 m
- Battery Type: Lithium-ion (Li-ion)
- Battery Capacity: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3.7V / 8.14Wh)
- Input: 5V—1A
- Rated Power: 12W
- Lighting Modes: Low, Medium, Strong, Strobe, SOS
- Magnetic Tailcap: Yes
- Ingress Protection: IP44
- Product Dimensions: 128 x 28 x 26 mm
- Colour: Black
- Material: Aluminium Alloy, Anodized
- Weight: 138 g

Package Contents:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x 18650 Li-ion Battery, 2200 mAh
- 1x USB-C to USB-C Cable
- 1x Waist Clip
- User Manual

Instructions For Use:

- **Charging:** Connect the USB-C port on the flashlight body to a USB power source using the supplied cable. While charging, the indicator blinks red and turns to a steady blue/green light once the flashlight is fully charged. Fully charge the flashlight before first use.
- **Switching On/Off:** Press the side control button to turn the flashlight on. To switch it off, press and hold the button for 2 seconds in any mode.

- **Changing Modes:** With the flashlight on, press the button repeatedly to cycle through the lighting modes: Low, Medium, Strong, Strobe and SOS. Double-click the button at any time to jump directly to full power (Strong).
- **Magnetic Tailcap:** The tailcap has a built-in magnet that holds the flashlight on steel surfaces. Place the flashlight against a clean, flat surface and check that it holds firmly before letting go.
- **Waist Clip:** Use the clip to attach the flashlight to a belt, a pocket or a backpack strap.
- **Replacing the Battery:** Open the flashlight body and insert the 18650 battery observing the correct polarity (+/-). Use only a battery of the specified type.

Note:

After a longer period without use, the flashlight may start in a lower mode when switched on. The IP44 rating protects against splashing water and dust; it is not waterproof and must not be immersed. The reflector head may become hot after prolonged use at higher output.

WARNING - Risk of Eye Damage:

The flashlight emits intense light. Do not look directly into the lit light source. Do not point the light beam at the eyes of people or animals. Do not shine the light at drivers, cyclists or machine operators - there is a risk of glare and an accident. Keep out of reach of children. Do not allow children to play with the flashlight. Do not use the flashlight as a signalling device in road traffic without proper shielding.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not. The IP44 rating protects only against splashing water and dust, not against immersion.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Use only 18650 Li-ion batteries of the specified type. Do not use damaged, deformed, or leaking batteries, do not short-circuit the terminals, and do not dispose of batteries in fire.
- The reflector head may become hot during prolonged use at higher

output. Avoid touching the head immediately after use and allow it to cool down.

- Keep the magnetic tailcap away from payment cards, mechanical watches, pacemakers and other items sensitive to magnetic fields.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury. This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. In accordance with Regulation (EU) 2023/1542, the battery in this product is removable and replaceable by the end user using commonly available tools. This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@outeq.eu.

Popis produktu:

- A) Reflektorová hlava
- B) Postranní ovládací tlačítko
- C) Tělo z hliníkové slitiny
- D) Klip na opasek
- E) Magnetické koncové víčko
- F) Nabíjecí kabel USB-C na USB-C
- G) Baterie 18650

Specifikace:

- Dosvit: 160 m
- Typ baterie: Lithium-iontová (Li-ion)
- Kapacita baterie: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Vstup: 5V–1A
- Jmenovitý příkon: 12W
- Režimy svícení: Nízký, Střední, Silný, Stroboskop, SOS
- Magnetické koncové víčko: Ano
- Krytí: IP44
- Rozměry produktu: 128 x 28 x 26 mm
- Barva: Černá
- Materiál: Hliníková slitina, eloxovaná
- Hmotnost: 138 g
-

Obsah balení:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x baterie 18650 Li-ion, 2200 mAh
- 1x kabel USB-C na USB-C
- 1x klip na opasek
- Uživatelská příručka
-

Pokyny k použití:

Nabíjení: Příloženým kabelem propojte port USB-C na těle svítilny se zdrojem napájení USB. Během nabíjení indikátor bliká červeně a po úplném nabití svítilny přejde na trvalé modré/zelené světlo. Před prvním použitím svítilnu plně nabijte.

Zapnutí a vypnutí: Stiskem postranního ovládacího tlačítka svítilnu zapnete. Vypnete ji podržením tlačítka po dobu 2 sekund v jakémkoli režimu.

Přepínání režimů: Při zapnuté svítilně opakovaným stiskem tlačítka procházíte režimy svícení: Nízký, Střední, Silný, Stroboskop a SOS. Dvojklikem na tlačítko kdykoli přejdete přímo na plný výkon (Silný).

Magnetické koncové víčko: V koncovém víčku je zabudovaný magnet, který svítilnu udrží na ocelovém povrchu. Svítilnu přiložte k čistému a rovnému povrchu a před uvolněním zkontrolujte, že drží pevně.

Klip na opasek: Klip slouží k uchycení svítilny na opasek, do kapsy nebo na popruh batohu.

Výměna baterie: Otevřete tělo svítilny a vložte baterii 18650 se správnou polaritou (+/-). Používejte pouze baterii předepsaného typu.

Poznámka:

Po delší době bez použití se svítilna může při zapnutí spustit v nižším režimu. Krytí IP44 chrání proti stříkající vodě a prachu; svítilna není vodotěsná a nesmí být ponořena. Reflektorová hlava se po delším provozu na vyšším výkonu může zahřát.

VAROVÁNÍ – Riziko poškození zraku:

Svítilna vyzařuje intenzivní světlo. Nedívejte se přímo do rozsvíceného zdroje. Nemířte světelným paprskem do očí osob ani zvířat. Nesviťte na řidiče vozidel, cyklisty ani obsluhu strojů – hrozí oslnění a nehoda. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem si se svítilnou hrát. Nepoužívejte svítilnu jako signalizační zařízení v silničním provozu bez řádného odclonění.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Produkt nerozebírejte, nespalujte ani jej nevystavujte vodě, bez ohledu na to, zda je používán či nikoli. Krytí IP44 chrání pouze proti stříkající vodě a prachu, nikoli proti ponoření.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi ani čistícími prostředky. Používejte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používejte pouze baterie 18650 Li-ion předepsaného typu. Nepoužívejte poškozené, zdeformované nebo vytékající baterie, nezkratujte póly a baterie nevhazujte do ohně.
- Reflektorová hlava se při delším provozu na vyšším výkonu může zahřát. Bezprostředně po použití se hlavy nedotýkejte a nechte ji vychladnout.

- Magnetické koncové víčko udržujte mimo dosah platebních karet, mechanických hodinek, kardiostimulátorů a dalších předmětů citlivých na magnetické pole.
- Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřívát. Jedná se o běžný provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a před dalším použitím jej nechat vychladnout.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození při nesprávné přepravě, přírodní katastrofy (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidská chyba, nesprávné používání produktu nebo neautorizované úpravy/změny dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu. Tento produkt spadá pod směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti prosím odevzdejte produkt na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Baterie v tomto výrobku je v souladu s nařízením (EU) 2023/1542 vyjímatelná a vyměnitelná koncovým uživatelem pomocí běžně dostupných nástrojů. Tento produkt je v souladu s požadavky platných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno podle příslušných předpisů. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@outeq.eu.

Popis produktu:

- A) Reflektorová hlava
- B) Bočné ovládacie tlačidlo
- C) Telo z hliníkovej zliatiny
- D) Klip na opasok
- E) Magnetické koncové viečko
- F) Nabíjací kábel USB-C na USB-C
- G) Batéria 18650

Špecifikácie:

- Dosah: 160 m
- Typ batérie: Lithium-iónová (Li-ion)
- Kapacita batérie: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Vstup: 5V–1A
- Menovitý príkon: 12W
- Režimy svietenia: Nízky, Stredný, Silný, Stroboskop, SOS
- Magnetické koncové viečko: Áno
- Krytie: IP44
- Rozmery produktu: 128 x 28 x 26 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: Hliníková zliatina, eloxovaná
- Hmotnosť: 138 g
-

Obsah balenia:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x batéria 18650 Li-ion, 2200 mAh
- 1x kábel USB-C na USB-C
- 1x klip na opasok
- Používateľská príručka

Pokyny na použitie:

Nabíjanie: Priloženým káblom pripojte port USB-C na tele svetidla so zdrojom napájania USB. Počas nabíjania indikátor blinká červene a po úplnom nabití svetidla prejde na trvalé modré/zelené svetlo. Pred prvým použitím svetidlo plne nabite.

Zapnutie a vypnutie: Stlačením bočného ovládacieho tlačidla svetidlo zapnete. Vypnete ho podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd v akomkoľvek režime.

Prepínanie režimov: Pri zapnutom svetidle opakovaným stlačením tlačidla prechádzate režimami svietenia: Nízky, Stredný, Silný, Stroboskop a SOS. Dvojklikom na tlačidlo kedykoľvek prejdete priamo na plný výkon (Silný).

Magnetické koncové viečko: V koncovom viečku je zabudovaný magnet, ktorý svetidlo udrží na ocelovom povrchu. Svetidlo priložte k čistému a rovnému povrchu a pred uvoľnením skontrolujte, že drží pevne.

Klip na opasok: Klip slúži na uchytenie svetidla na opasok, do vrecka alebo na popruh batoha.

Výmena batérie: Otvorte telo svetidla a vložte batériu 18650 so správnou polaritou (+/-). Používajte iba batériu predpísaného typu.

Poznámka:

Po dlhšej dobe bez použitia sa svetidlo môže pri zapnutí spustiť v nižšom režime. Krytie IP44 chráni proti striekajúcej vode a prachu; svetidlo nie je vodotesné a nesmie byť ponorené. Reflektorová hlava sa po dlhšom prevádzke na vyššom výkone môže zahriať.

VAROVANIE – Riziko poškodenia zraku:

Svetidlo vyžaruje intenzívne svetlo. Nepozerajte sa priamo do rozsvieteného zdroja. Nemierite svetelným lúčom do očí osôb ani zvierat. Nesviette na vodičov vozidiel, cyklistov ani obsluhu strojov – hrozí oslnenie a nehoda. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa so svetidlom. Nepoužívajte svetidlo ako signalizačné zariadenie v cestnej premávke bez riadneho odhlasovania.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Produkt nerozoberajte, nespálujte ani ho nevystavujte vode, bez ohľadu na to, či je používaný alebo nie. Krytie IP44 chráni iba proti striekajúcej vode a prachu, nie proti ponoreniu.
- Nepoužívajte produkt v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Nečistite produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Používajte iba batérie 18650 Li-ion predpísaného typu. Nepoužívajte poškodené, zdeformované alebo vytekajúce batérie, neskratujte pólly a batérie nevhadzujte do ohňa.

- Reflektorová hlava sa pri dlhšom prevádzke na vyššom výkone môže zahriať. Bezprostredne po použití sa hlavy nedotýkajte a nechajte ju vychladnúť.
- Magnetické koncové viečko udržiavajte mimo dosahu platobných kariet, mechanických hodín, kardiostimulátorov a ďalších predmetov citlivých na magnetické pole.
- Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
- Produkt sa môže počas nabíjania zahriať. Ide o bežný prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak zaznamenáte nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame zariadenie odpojiť od nabíjania a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je hračka.
- Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie pri nesprávnej preprave, prírodné katastrofy (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudská chyba, nesprávne používanie produktu alebo neautorizované úpravy/zmeny dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo úrazu. Tento produkt spadá pod smernicu WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie byť likvidovaný s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti prosím odovzdajte produkt na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Batéria v tomto výrobku je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542 vyberateľná a vymeniteľná koncovým užívateľom pomocou bežne dostupných nástrojov. Tento produkt je v súlade s požiadavkami platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa príslušných predpisov. Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@outeq.eu.

Produktbeschreibung:

- A) Reflektorkopf
- B) Seitliche Steuertaste
- C) Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- D) Gürtelclip
- E) Magnetischer Endverschluss
- F) Ladekabel USB-C auf USB-C
- G) Akku 18650

Technische Daten:

- Reichweite: 160 m
- Akkutyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
- Akkukapazität: 1x 18650 Li-Ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Eingang: 5V–1A
- Nennleistung: 12W
- Leuchtmodi: Niedrig, Mittel, Stark, Stroboskop, SOS
- Magnetischer Endverschluss: Ja
- Schutzklasse: IP44
- Produktabmessungen: 128 x 28 x 26 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminiumlegierung, eloxiert
- Gewicht: 138 g
-

Lieferumfang:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x 18650 Li-Ion Akku, 2200 mAh
- 1x USB-C auf USB-C Kabel
- 1x Gürtelclip
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

Laden: Verbinden Sie den USB-C-Anschluss am Taschenlampengehäuse mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einer USB-Stromquelle. Während des Ladens blinkt die Anzeige rot und wechselt zu einem dauerhaften blauen/grünen Licht, sobald die Taschenlampe vollständig geladen ist. Laden Sie die Taschenlampe vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die seitliche Steuertaste, um die

Taschenlampe einzuschalten. Zum Ausschalten halten Sie die Taste in jedem Modus 2 Sekunden gedrückt.

Modi wechseln: Bei eingeschalteter Taschenlampe drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die Leuchtmodi zu wechseln: Niedrig, Mittel, Stark, Stroboskop und SOS. Doppelklicken Sie die Taste jederzeit, um direkt zur vollen Leistung (Stark) zu springen.

Magnetischer Endverschluss: Der Endverschluss hat einen eingebauten Magneten, der die Taschenlampe auf Stahloberflächen hält. Legen Sie die Taschenlampe gegen eine saubere, flache Oberfläche und prüfen Sie, ob sie fest hält, bevor Sie loslassen.

Gürtelclip: Verwenden Sie den Clip, um die Taschenlampe an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Rucksackgurt zu befestigen. Akku ersetzen: Öffnen Sie das Taschenlampengehäuse und legen Sie den 18650 Akku unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-) ein. Verwenden Sie nur einen Akku des angegebenen Typs.

Hinweis:

Nach einer längeren Nutzungspause kann die Taschenlampe beim Einschalten in einem niedrigeren Modus starten. Die IP44-Schutzklasse schützt gegen Spritzwasser und Staub; sie ist nicht wasserdicht und darf nicht eingetaucht werden. Der Reflektorkopf kann nach längerem Betrieb bei höherer Leistung heiß werden.

WARNUNG – Gefahr von Augenschäden:

Die Taschenlampe emittiert intensives Licht. Schauen Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle. Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf die Augen von Menschen oder Tieren. Leuchten Sie keine Fahrer, Radfahrer oder Maschinenbediener an – es besteht Blendungsgefahr und Unfallgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen nicht mit der Taschenlampe spielen. Verwenden Sie die Taschenlampe nicht als Signalgerät im Straßenverkehr ohne ordnungsgemäße Abschirmung.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Das Produkt NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, weder im Betrieb noch außerhalb. Die IP44-Schutzklasse schützt nur gegen Spritzwasser und Staub, nicht gegen Untertauchen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Tem-

peraturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.

- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie nur 18650 Li-Ion Akkus des angegebenen Typs. Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder auslaufenden Akkus, schließen Sie die Pole nicht kurz und entsorgen Sie Akkus nicht im Feuer.
- Der Reflektorkopf kann bei längerem Betrieb bei höherer Leistung heiß werden. Berühren Sie den Kopf unmittelbar nach dem Betrieb nicht und lassen Sie ihn abkühlen.
- Halten Sie den magnetischen Endverschluss von Zahlungskarten, mechanischen Uhren, Herzschrittmachern und anderen magnetfeldempfindlichen Gegenständen fern.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann ein Verletzungs- oder Schadensrisiko darstellen.
- Das Produkt kann sich während des Ladens erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Beunruhigung. Bei ungewöhnlich hoher Temperatur empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und vor der nächsten Verwendung abkühlen zu lassen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug vorgesehen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, Produktmissbrauch oder unbefugte Änderungen/Austausch von Teilen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab. Gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 ist der Akku in diesem Produkt

vom Endbenutzer mit allgemein verfügbaren Werkzeugen entfernbar und austauschbar. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@outeq.eu.

Termékleírás:

- A) Reflektorfej
- B) Oldalsó vezérlőgomb
- C) Alumíniumötvözet ház
- D) Övcsipesz
- E) Mágneses végzáró
- F) USB-C-USB-C töltőkábel
- G) 18650 akkumulátor

Műszaki adatok:

- Hatótávolság: 160 m
- Akkumulátortípus: Lítium-ion (Li-ion)
- Akkumulátor kapacitása: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Bemenet: 5V-1A
- Névleges teljesítmény: 12W
- Világítási módok: Alacsony, Közepes, Erős, Stroboszkóp, SOS
- Mágneses végzáró: Igen
- Védelmi fokozat: IP44
- Termék méretei: 128 x 28 x 26 mm
- Szín: Fekete
- Anyag: Alumíniumötvözet, eloxált
- Tömeg: 138 g

A csomag tartalma:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x 18650 Li-ion akkumulátor, 2200 mAh
- 1x USB-C-USB-C kábel
- 1x övcsipesz
- Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

Töltés: Csatlakoztassa a zseblámpa testén lévő USB-C portot a mellékelt kábellel egy USB tápforráshoz. Töltés közben a jelzőfény pirosan villog, majd teljesen feltöltve állandó kék/zöld fényre vált. Az első használat előtt tölts fel teljesen a zseblámpát.

Be- és kikapcsolás: A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg az oldalsó vezérlőgombot. A kikapcsoláshoz bármely módon tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

Módváltás: Bekapcsolt állapotban ismételtén nyomja meg a gombot a világítási módok váltásához: Alacsony, Közepes, Erős, Stroboszkóp és SOS. A gomb dupla kattintásával bármikor közvetlenül a teljes teljesítményre (Erős) ugrik.

Mágneses végzáró: A végzáróba beépített mágnes acélfelületeken tartja a zseblámpát. Nyomja a zseblámpát egy tiszta, sima felülethez, és ellenőrizze, hogy szilárdan tapad-e, mielőtt elengedi.

Övcsipesz: A csipesszel a zseblámpát övhöz, zsebhez vagy hátizsákpánthoz rögzítheti.

Akkumulátorcseré: Nyissa ki a zseblámpa testét, és helyezze be a 18650 akkumulátort a helyes polaritással (+/-). Csak az előírt típusú akkumulátort használjon.

Megjegyzés:

Hosszabb szünet után a zseblámpa bekapcsoláskor alacsonyabb módban indulhat. Az IP44 védelmi fokozat a fröccsenő víz és por ellen véd; a zseblámpa nem vízálló, és nem meríthet vízbe. A reflektorfej nagyobb teljesítményen való hosszabb üzemelés után felmelegedhet.

FIGYELMEZTETÉS – Szemkárosodás veszélye:

A zseblámpa intenzív fényt bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt fényforrásba. Ne irányítsa a fénysugarat emberek vagy állatok szemébe. Ne irányítsa a fényt járművezetőkre, kerékpárosokra vagy gépkocsik vezetőire – elvakítás és baleset veszélye áll fenn. Tartsa gyermekektől elzárva. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a zseblámpával. Ne használja a zseblámpát jelzőeszközként a közúti forgalomban megfelelő árnyékolás nélkül.

Fontos biztonsági utasítások:

- NE szerelje szét, ne őrösd ki és ne tegye ki víznek a terméket, sem használat közben, sem azon kívül. Az IP44 fokozat csak a fröccsenő víz és por ellen véd, nem merítés ellen.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalommal vagy poros környezetben.
- NE tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal vagy tisztítószerrel. Ehelyett használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
- Csak az előírt típusú 18650 Li-ion akkumulátort használjon. Ne használjon sérült, deformált vagy szivárgó akkumulátort, ne zárja

rövidre a pólusokat, és ne dobja az akkumulátort tűzbe.

- A reflektorfej nagyobb teljesítményen való hosszabb üzemelés után felmelegedhet. Közvetlenül használat után ne érintse meg a fejet, és hagyja lehűlni.
- A mágneses végzárót tartsa távol fizetési kártyáktól, mechanikus óráktól, szívritmusszabályozóktól és egyéb mágneses mezőre érzékeny tárgyaktól.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülés vagy károsodás kockázatát hordozhatja.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális üzemi állapot és nem ad okot aggodalomra. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet tapasztal, javasoljuk az eszköz töltőről való lecsatlakoztatását és lehűlését, mielőtt újra használja.
- Tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez a termék nem játéknak készült.
- A használt akkumulátorokat a helyi szabályozásoknak megfelelően selejtezze.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállítás, természeti katasztrófák (árvizek, tüzek, villámcsapás, földrengések), emberi hiba, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy jogosulatlan módosítások/alkatrészcsere által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat, hogy elkerüljük a berendezés megrongálásának vagy sérülésnek kockázatát. Ez a termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem szabad háztartási hulladékkal együtt eldobni. Élettartama végén kérjük, adja le egy megfelelő gyűjtőpontra az elektromos és elektronikai berendezések újrafeldolgozásához. Az (EU) 2023/1542 rendelet értelmében a termékben lévő akkumulátor a végfelhasználó által általánosan elérhető eszközökkel eltávolítható és cserélhető. Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosai tulajdona. Bármilyen probléma vagy kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a customer-care@outeq.eu e-mail-címen.

Opis produktu:

- A) Głowica reflektora
- B) Boczny przycisk sterujący
- C) Korpus ze stopu aluminium
- D) Klips do pasa
- E) Magnetyczna nasadka końcowa
- F) Kabel do ładowania USB-C na USB-C
- G) Akumulator 18650

Dane techniczne:

- Zasięg: 160 m
- Typ akumulatora: Litowo-jonowy (Li-ion)
- Pojemność akumulatora: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Wejście: 5V–1A
- Moc nominalna: 12W
- Tryby oświetlenia: Niski, Średni, Silny, Stroboskop, SOS
- Magnetyczna nasadka końcowa: Tak
- Ochrona: IP44
- Wymiary produktu: 128 x 28 x 26 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: Stop aluminium, anodowany
- Waga: 138 g

Zawartość opakowania:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x akumulator 18650 Li-ion, 2200 mAh
- 1x kabel USB-C na USB-C
- 1x klips do pasa
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:

Ładowanie: Podłącz port USB-C w korpusie latarki do źródła zasilania USB za pomocą dołączonego kabla. Podczas ładowania wskaźnik miga na czerwono i zmienia się na stałe niebieskie/zielone światło po pełnym naładowaniu latarki. Przed pierwszym użyciem naładuj latarkę do pełna.

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij boczny przycisk sterujący, aby włączyć latarkę. Aby ją wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez

2 sekundy w dowolnym trybie.

Zmiana trybów: Przy włączonej latarce naciskaj przycisk wielokrotnie, aby przełączać tryby oświetlenia: Niski, Średni, Silny, Stroboskop i SOS. Dwukrotne kliknięcie przycisku w dowolnym momencie przeskakuje bezpośrednio do pełnej mocy (Silny).

Magnetyczna nasadka końcowa: Nasadka końcowa ma wbudowany magnes, który utrzymuje latarkę na stalowych powierzchniach. Przyłóż latarkę do czystej, płaskiej powierzchni i sprawdź, czy trzyma mocno, zanim ją puścisz.

Klips do pasa: Użyj klipsa, aby przymocować latarkę do paska, kieszeni lub paska plecaka.

Wymiana akumulatora: Otwórz korpus latarki i włóż akumulator 18650 zachowując prawidłową polaryzację (+/-). Używaj tylko akumulatora określonego typu.

Uwaga:

Po dłuższym okresie bez użytkowania latarka może uruchomić się w niższym trybie po włączeniu. Stopień ochrony IP44 chroni przed bryzgającą wodą i kurzem; latarka nie jest wodoszczelna i nie może być zanurzana. Głowica reflektora może się nagrzewać po dłuższym użytkowaniu przy wyższej mocy.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszkodzenia oczu:

Latarka emituje intensywne światło. Nie patrz bezpośrednio w włączone źródło światła. Nie kieruj wiązki światła w oczy ludzi ani zwierząt. Nie świeć na kierowców, rowerzystów ani operatorów maszyn – istnieje ryzyko oślepienia i wypadku. Przechowuj z dala od dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się latarką. Nie używaj latarki jako urządzenia sygnalizacyjnego w ruchu drogowym bez odpowiedniego osłonięcia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- NIE rozkładaj, nie pal ani nie narażaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim. Stopień IP44 chroni tylko przed bryzgającą wodą i kurzem, nie przed zanurzeniem.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub zakurzonemu otoczeniu.
- NIE czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami. Użyj

- zamiast tego suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używaj tylko akumulatorów 18650 Li-ion określonego typu. Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych ani wyciekających akumulatorów, nie zwieraj biegunów i nie wyrzucaj akumulatorów do ognia.
- Głowica reflektora może się nagrzewać przy dłuższym użytkowaniu przy wyższej mocy. Unikaj dotykania głowicy bezpośrednio po użytkowaniu i pozwól jej ostygnąć.
- Trzymaj magnetyczną nasadkę końcową z dala od kart płatniczych, zegarków mechanicznych, rozruszników serca i innych przedmiotów wrażliwych na pola magnetyczne.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy i nie jest powodem do niepokoju. Jeśli zauważysz niezwyczajnie wysoką temperaturę, zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozwolenie mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
- Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zabawka.
- Wyrzucaj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary, piorun, trzęsienia ziemi), błędem ludzkim, niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt ten podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być utylizowany razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Na koniec okresu eksploatacji prosimy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 akumulator w tym produkcie jest wyjmowany i wymieniany przez użytkownika końcowego za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpow-

iedniami przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niejasności prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@outeq.eu.

Περιγραφή προϊόντος:

- A) Κεφαλή ανακλαστήρα
- B) Πλαϊνό κουμπί ελέγχου
- C) Σώμα από κράμα αλουμινίου
- D) Κλιπ ζώνης
- E) Μαγνητικό ακροκάπακο
- F) Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C
- G) Μπαταρία 18650

GR

Προδιαγραφές:

- Εμβέλεια: 160 m
- Τύπος μπαταρίας: Λιθίου-ιόντων (Li-ion)
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Είσοδος: 5V-1A
- Ονομαστική ισχύς: 12W
- Λειτουργίες φωτισμού: Χαμηλή, Μεσαία, Ισχυρή, Στροβοσκόπιο, SOS
- Μαγνητικό ακροκάπακο: Ναι
- Βαθμός προστασίας: IP44
- Διαστάσεις προϊόντος: 128 x 28 x 26 mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: Κράμα αλουμινίου, ανοδιωμένο
- Βάρος: 138 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x μπαταρία 18650 Li-ion, 2200 mAh
- 1x καλώδιο USB-C σε USB-C
- 1x κλιπ ζώνης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες χρήσης:

Φόρτιση: Συνδέστε τη θύρα USB-C στο σώμα του φακού με μια πηγή τροφοδοσίας USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη και μετατρέπεται σε σταθερό μπλε/πράσινο φως μόλις ο φακός φορτιστεί πλήρως. Φορτίστε πλήρως τον φακό πριν από την πρώτη χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε το πλαϊνό κουμπί ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Για να τον απενεργοποιήσετε, κρατήστε

πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε λειτουργία.

Αλλαγή λειτουργιών: Με τον φακό ενεργό, πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτισμού: Χαμηλή, Μεσαία, Ισχυρή, Στροβοσκόπιο και SOS. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί οποτεδήποτε για να μεταβείτε απευθείας στην πλήρη ισχύ (Ισχυρή).

Μαγνητικό ακροκάπακο: Το ακροκάπακο διαθέτει ενσωματωμένο μαγνήτη που συγκρατεί τον φακό σε αστάθινες επιφάνειες. Τοποθετήστε τον φακό σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια και ελέγξτε ότι κρατάει σταθερά πριν τον αφήσετε.

Κλιπ ζώνης: Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να στερεώσετε τον φακό σε ζώνη, τσέπη ή λουράκι σακιδίου.

Αντικατάσταση μπαταρίας: Ανοίξτε το σώμα του φακού και τοποθετήστε την μπαταρία 18650 τηρώντας τη σωστή πολικότητα (+/-). Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία του καθορισμένου τύπου.

Σημείωση:

Μετά από μεγαλύτερο διάστημα αχρησίας, ο φακός μπορεί να εκκινεί σε χαμηλότερη λειτουργία κατά την ενεργοποίηση. Ο βαθμός IP44 προστατεύει από πιτσιλιές νερού και σκόνη - δεν είναι αδιάβροχος και δεν πρέπει να βυθίζεται. Η κεφαλή ανακλαστήρα μπορεί να θερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση σε υψηλότερη απόδοση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης ματιών:

Ο φακός εκπέμπει έντονο φως. Μην κοιτάτε απευθείας στην αναμμένη πηγή φωτός. Μην στρέφετε τη δέσμη φωτός στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Μην φωτίζετε οδηγούς, ποδηλάτες ή χειριστές μηχανών – υπάρχει κίνδυνος θάμβωσης και ατυχήματος. Κρατάτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τον φακό. Μην χρησιμοποιείτε τον φακό ως συσκευή σηματοδότησης στην οδική κυκλοφορία χωρίς κατάλληλη θωράκιση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε όχι. Ο βαθμός IP44 προστατεύει μόνο από πιτσιλιές νερού και σκόνη, όχι από βύθιση.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού ένα στεγνό ή ελαφρά υγρό πανί.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες 18650 Li-ion του καθορισμένου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες, παραμορφωμένες ή διαρρέουσες μπαταρίες, μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους και μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά.
- Η κεφαλή ανακλαστήρα μπορεί να θερμανθεί κατά την παρατεταμένη χρήση σε υψηλότερη απόδοση. Αποφύγετε να αγγίζετε την κεφαλή αμέσως μετά τη χρήση και αφήστε την να κρυώσει.
- Κρατάτε το μαγνητικό ακροκάπακο μακριά από κάρτες πληρωμής, μηχανικά ρολόγια, βηματοδότες και άλλα αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Αυτή είναι κανονική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιά από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, αστραπή, σεισμοί), ανθρώπινο λάθος, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμό. Το προϊόν αυτό υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, παρακαλούμε να το παραδώσετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, η μπαταρία σε αυτό το προϊόν είναι αφαιρούμενη και αντικαταστάσιμη από τον τελικό χρήστη με χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυόντων οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@outeq.eu.

Produktbeskrivelse:

- A) Reflektorhoved
- B) Sideknop
- C) Krop af aluminiumslegering
- D) Bælteclips
- E) Magnetisk endehætte
- F) Ladekabel USB-C til USB-C
- G) Batteri 18650

Specifikationer:

- Rækkevidde: 160 m
- Batteritype: Litium-ion (Li-ion)
- Batterikapacitet: 1x 18650 Li-ion, 2200 mAh (3,7V / 8,14Wh)
- Indgang: 5V-1A
- Nominel effekt: 12W
- Lysindstillinger: Lav, Mellem, Stærk, Stroboskop, SOS
- Magnetisk endehætte: Ja
- Beskyttelsesgrad: IP44
- Produktdimensioner: 128 x 28 x 26 mm
- Farve: Sort
- Materiale: Aluminiumslegering, anodiseret
- Vægt: 138 g

Pakkeindhold:

- 1x 780lm, IP44, FlashLight FL6
- 1x 18650 Li-ion batteri, 2200 mAh
- 1x USB-C til USB-C kabel
- 1x bælteclips
- Brugervejledning

Brugsanvisning:

Opladning: Tilslut USB-C-porten på lommelygten til en USB-strømkilde ved hjælp af det medfølgende kabel. Under opladning blinker indikatoren rødt og skifter til et konstant blåt/grønt lys, når lommelygten er fuldt opladet. Oplad lommelygten fuldt ud inden første brug.

Tænd/sluk: Tryk på sideknappen for at tænde lommelygten. For at slukke den, tryk og hold knappen nede i 2 sekunder i en hvilken som helst tilstand.

DK

Skift af tilstande: Med lommelygten tændt, tryk på knappen gentagne gange for at skifte mellem lysindstillingerne: Lav, Mellem, Stærk, Stroboskop og SOS. Dobbeltklik på knappen til enhver tid for at hoppe direkte til fuld effekt (Stærk).

Magnetisk endehætte: Endehætten har en indbygget magnet, der holder lommelygten på ståloverflader. Placer lommelygten mod en ren, plan overflade og kontroller, at den sidder fast, inden du slipper den.

Bælteclips: Brug clipsen til at fastgøre lommelygten til et bælte, en lomme eller en rygsæksrem.

Udskiftning af batteri: Åbn lommelygtens krop og isæt 18650-batteriet med korrekt polaritet (+/-). Brug kun et batteri af den angivne type.

Bemærk:

Efter en længere periode uden brug kan lommelygten starte i en lavere tilstand, når den tændes. IP44-graden beskytter mod stænk vand og støv; den er ikke vandtæt og må ikke nedsænkes. Reflektorhovedet kan blive varmt efter længere tids brug ved højere effekt.

ADVARSEL – Risiko for øjenskab:

Lommelygten udsender intensitet lys. Se ikke direkte ind i den tændte lyskilde. Ret ikke lysstrålen mod øjnene på mennesker eller dyr. Lys ikke på chauffører, cyklister eller maskinoperatører – der er risiko for blænding og ulykke. Hold uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn lege med lommelygten. Brug ikke lommelygten som signalapparat i vejtrafikken uden ordentlig afskærmning.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- ADSKIL, brænd eller udsæt IKKE produktet for vand, hverken under brug eller ej. IP44-graden beskytter kun mod stænk vand og støv, ikke mod nedsækning.
- Undgå at bruge produktet ved ekstreme høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug kun 18650 Li-ion-batterier af den angivne type. Brug ikke beskadigede, deformerede eller utætte batterier, kortslut ikke polerne og bortskaf ikke batterier i ild.

- Reflektorhovedet kan blive varmt ved længere tids brug ved højere effekt. Undgå at røre hodet umiddelbart efter brug og lad det køle ned.
- Hold den magnetiske endehætte væk fra betalingskort, mekaniske ure, pacemakere og andre genstande, der er følsomme over for magnetfelter.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan udgøre en risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftstilstand og ikke en grund til bekymring. Hvis du bemærker en usædvanlig høj temperatur, anbefaler vi at afbryde enheden fra opladning og lade den køle ned inden næste brug.
- Opbevar uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Dette produkt er ikke beregnet til brug som legetøj.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regler.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader fra forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå enhver risiko for skade på dit udstyr eller personskaade. Dette produkt er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, bedes du aflevere det på et egnet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. I overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542 kan batteriet i dette produkt fjernes og udskiftes af slutbrugeren med almindeligt tilgængeligt værktøj. Dette produkt opfylder kravene i de gældende EU-direktiver og -standarder. Overensstemmelsesvurderingen er udført i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. I tilfælde af problemer eller usikkerhed, kontakt venligst producenten på customercare@outeq.eu.





Producer/Importer: Ingredi Europa s.r.o.

Email: customercare@outeq.eu

www.outeq.eu

Phone: +420608663085

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.outeq.eu

Made in China

